RS Logix 500

RS Logix 500 [1] è il software applicativo della Rockwell Automation che permette di sviluppare progetti d'automazione per i PLC Allen Bradley delle serie MicroLogix e SLC 500.

RS Logix 500 è un ambiente di sviluppo integrato e consente di:

- effettuare la configurazione hardware del controllore;
- effettuare la configurazione delle reti di comunicazione tra il controllore ed eventuali I/O remoti presenti nel sistema di automazione;
- scrivere il programma utente;
- configurare la memoria del controllore programmabile;
- monitorare la memoria del controllore durante l'esecuzione del programma utente, rendendo più semplice il debug e la validazione.

L'unico linguaggio di programmazione messo a disposizione da RS Logix 500 è il ladder.

RS Logix 500 permette, quindi, di gestire ogni aspetto dello sviluppo di software di automazione per architetture basate su PLC Allen Bradley piccoli e medi.

1 - Creazione di un nuovo progetto e configurazione hardware

Una volta installato RS Logix 500 sul personal computer, nella cartella Programmi del Menù Avvio di Window comparirà la sottocartella Rockwell Software, con tutti i link ai prodotti installati ed alla documentazione in linea.



Figura 1 - Nuovo progetto

Dopo aver mandato in esecuzione RS Logix, si selezioni File→New...¹ per poter creare un nuovo progetto. Comparirà una finestra di dialogo attraverso la quale sarà possibile scegliere il nome del progetto e selezionare il modulo processore target (Figura 1). Il modulo processore presente in laboratorio è un SLC 5/03 con 8 K di memoria (modello 1747-L531).

Dopo aver creato un nuovo progetto compariranno alcune finestre: sulla sinistra verrà visualizzata la struttura ad albero del progetto (*project browser*) mentre, sulla destra, comparirà l'editor ladder (Figura 2).



Figura 2 - RS Logix 500

¹ nel seguito si userà la notazione File → New... per indicare la selezione dell'opzione New...nel menù File

Oltre a queste finestre, in alto a sinistra è presente un menù a tendina (Figura 3) che permette di gestire la modalità di collegamento tra il PC e il PLC e lo stato di funzionamento di quest'ultimo (le stesse operazioni possono essere effettuate attraverso il menù **Comms**). In particolare questo menù permette di selezionare la modalità di lavoro di RS Logix 500: *OFFLINE* oppure *ONLINE*. Quando si lavora in modalità OFFLINE, tutte le operazioni che vengono effettuate non hanno alcun effetto immediato sul programma eseguito dal controllore, mentre in modalità ONLINE è possibile visualizzare il contenuto della memoria del controllore e modificare il programma in linea.



Figura 3 - Modalità di funzionamento

Inoltre, se la chiave del modulo processore si trova nella posizione *REM*, utilizzando questo menù è possibile modificare la modalità di funzionamento del PLC da *PROGRAM* a *RUN* utilizzando RS Logix 500, senza dover intervenire fisicamente sul controllore programmabile.

Sempre attraverso questo menù, è possibile effettuare il download del progetto che si sta sviluppando nella memoria del controllore, oppure l'upload del progetto che risiede attualmente nella memoria del PLC per poter effettuare delle modifiche.

III 1/0 Configuration	
Racks	Current Cards Available
2 I/O Rack Not Installed 3 I/O Rack Not Installed PowerSupply	Part # Description 1746-0A8 8-Output (TRIAC) 100/240 VAC 1746-0A16 16-Output (TRIAC) 100/240 VAC 1746-0A18 8-Output Isolated (TRIAC) 74/276 VAC 1746-0AP12 12-Output (TRIAC) 120/240 VAC
# Part # Description 0 1747-L5538 5/05 CPU - 64K Mem. 0S501 Series C 1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC 2 1746-0W16 16-Output (RLY) 240 VAC	1746-085E1 6-0utput (TRANS-SRC) 24 VDC 1746-088 8-0utput (TRANS-SRC) 10/50 VDC 1746-0816 16-0utput (TRANS-SRC) 10/50 VDC 1746-0816E 16-0utput (TRANS-SRC) Protected 1746-0822 32-0utput (TRANS-SRC) 10/50 VDC 1746-0822 32-0utput (TRANS-SRC) 10/50 VDC
4 5 6	1746-08P8 8-Output [2 A](TRANS-SRC) 24VDC 1746-08P16 16-Output [1 A](TRANS-SRC) 24VDC 1746-0816 16-Output [1 A](TRANS-SRC) 24VDC 1746-0816 16-Output (TL-SINK) 5 VDC 1746-0V8 8-Output (TRANS-SINK) 10/50 VDC
	1746-0V16 16-Output (1 RANS-SINK) 10/50 VDC 1746-0V716 16-Output (1 A)[TRANS-SINK) 24VDC 1746-0V32 32-Output (TRANS-SINK) 10/50 VDC 1746-0W4 4-Output (RLY) 240 VAC 1746-0W8 8-Output (RLY) 240 VAC
Adv Config Help Hide All Cards	1746-0W16 16-Output (RLY) 240 VAC 1746-0X8 8-Output Isolated Relay 🔽

Figura 4 - Configurazione hardware

La configurazione dell'architettura hardware del controllore a logica programmabile rappresenta il primo passo nello sviluppo di un progetto d'automazione. Selezionando l'oggetto **I/O Configuration** presente nella cartella **Controller** del *project browser*, è possibile selezionare il rack sul quale è montato il modulo processore, e specificare il numero ed il tipo di

moduli addizionali presenti. Il controllore presente in laboratorio è montato su un rack a 7 slot insieme ai moduli di I/O digitale 1746-IB16 e 1746-OW16 (Figura 4).

Oltre ad I/O Configuration, nella cartella Controller sono presenti altri oggetti:

- **Controller Porperties** permette di modificare il modulo processore, modificare l'interfaccia di comunicazione tra l'host per la programmazione è il target, ecc.
- **Processor Status** permette di monitorare lo stato del modulo processore e dei vari data file presenti in memoria.
- Channel Configuration permette di configurare i canali di comunicazione tra il modulo processore e l'I/O remoto.

Prima di poter iniziare a sviluppare un progetto d'automazione, è necessario configurare l'interfaccia di comunicazione tra il PLC ed il PC.

La comunicazione tra il PC ed il controllore avviene attraverso il software di comunicazione *RS Linx*. Per i PLC presenti in laboratorio la comunicazione avviene utilizzando il protocollo AB DF1 su cavo seriale.

Se i driver di comunicazione sono stati installati correttamente, selezionando Comms->SysComms... è possibile configurare tutte le proprietà della comunicazione tra PLC e PC (selezione del driver di comunicazione, indirizzi dei nodi sulla rete, ecc.).

Nel caso in cui i driver di comunicazione non siano ancora stati installati è necessario avviare RSLinx e, attraverso il menù Communications→Configure Drivers..., selezionare il driver *RS232 DF1 Devices*.

Una volta completate tutte le operazioni di configurazione si è pronti per scrivere il programma per il controllore.

2 – Program Files e Data Files

Un progetto di automazione per SLC 500 è costituito dall'insieme delle configurazioni della piattaforma hardware, dai programmi e dai dati definiti dall'utente.



Figura 5 - Program Files e Data Files

Nel *project borwser* sono disponibili due cartelle, **Program Files** e **Data Files**, che contengono, rispettivamente, tutti i programmi e tutti i file di dati appartenenti ad un progetto (Figura 5).

Quando si apre un progetto nuovo, nella cartella dei programmi compaiono tre file: i primi due sono file di sistema e non possono essere modificati dall'utente. Il terzo (il cui nome di default è LAD 2) è il programma utente. Selezionando l'opzione New... nel context menù della cartella Program Files è possibile aggiungere altri file. Per i PLC della serie SLC 500 è possibile aggiungere fino a 256 programmi utenti.

Il program file 2 rappresenta il main dell'applicazione ed è l'unico file che viene sempre eseguito dal controllore. Attraverso l'utilizzo delle istruzioni JSR (Jump to Subroutine) e SBR (Subroutine) è possibile richiamare altri program file o loro porzioni.

Nella cartella **Data Files** vengono visualizzati tutti i file presenti in memoria ai quali il programmatore può accedere. Oltre ai file relativi agli ingressi ed alle uscite del PLC (rispettivamente / e *O*), sono presenti i file:

- S file di stato del processore; attraverso questo file è possibile accedere allo stato del modulo processore (per esempio al bit di *prima scansione*, oppure al bit di overflow).
- *B* file interno binario;
- *T* file dei timer interni;
- *C* file dei contatori interni;
- *R* file di stato per istruzioni speciali; contiene alcune informazioni relative a particolari istruzioni come le operazioni di registro a scorrimento.
- *N* file interno di interi;
- *F* file interno di floating point.

Questi 9 file rappresentano i file di default. È possibile aggiungere altri file utente (fino ad un totale di 255), potendo specificare anche il tipo di dati contenuti (bit, interi, floating point, ecc.), selezionando New... nel context menù della cartella Data Files nel *project browser*.

L'indirizzamento di un elemento all'interno di un file dipende dal tipo di file al quale si vuole accedere. Per esempio per i file di I/O (file I e O) la sintassi è:

NOMEFILE : SLOT.WORDOFFSET / BIT

Si noti che le sia gli offset delle word che i bit vengono numerati a partire da 0; per esempio:

• 0:2.0/2 \rightarrow terzo bit della prima word del modulo d'uscita nello slot 2.

Per una trattazione esaustiva delle modalità di indirizzamento si rimanda a [2].

Per poter rendere più leggibili i programmi scritti in ladder è possibile associare dei nomi simbolici alle variabili presenti nei vari file. Questa operazione può essere effettuata in più modi:

- assegnando un nome nel campo Symbol presente nella finestra di visualizzazione dei file; è possibile accedere a questa finestra effettuando doppio-click sul file desiderato (Figura 6).
- intervenendo direttamente nel diagramma ladder assegnando un nome simbolico alle variabile già utilizzate (Figura 7).



Figura 6 - Assegnazione di un nome simbolico ad una variabile d'uscita

M LAD	4		
0000	1:1 5 1746-IB16	I:1 6 1746-IB16 I:1 7 1746-IB16	0:2 4 1746-0W16
0001			(END)
Ma LAD	4		
0000	PULSANTE I:1 5 1746-IB16	CONSENSO I:1 6 1746-IB16	0.2 4 1746-0W16
		I:1 7 1746-IB16	
0001			

Figura 7 - Assegnazione di nomi simbolici nel diagramma ladder

È possibile accedere ad un database contente i tutti i nomi simbolici utilizzati nel proprio programma selezionando l'oggetto Address/Symbol all'interno della cartella Database nel project browser (Figura 8).

S2 - STATUS	E, Address/9	ymbol Edit	or				<u> </u>
📔 B3 - BINARY	150 DB Entrie	s					
T4 - TIMER	Search Field	I: Address		•			
R6 - CONTROL	Search Fo	r:					
N7 - INTEGER	Address	Symbol		Scope	Sym Group	Descripti	.on 🖻
F8 - FLOAT	83:0/0	BIT_INTE	RNO_1	Global			
	B3:0/2			Global			
	I:1/5	PULSANTE		Global			
Euston Data Monitors	I:1/6	CONSENSO		Global			
CDM 0 - Untitled	I:1/7	MANUALE		Global			
Database	0:2/4			Global		Anithmatic	Flows
	s:0 s:070			Global		Processor	rithmetic
Instruction Comments	S:0/1			Global		Processor	Arithmetic
Rung Comments/Page Title	•						
			Add New Record	Delete Re	cord Duplicate F	lecord	
Symbol Groups	1						

Figura 8 - Database dei simboli

3 - L'editor Ladder

L'editor ladder permette di editare sia graficamente (utilizzando drag & drop) che in modalità testuale i programmi utenti utilizzando il linguaggio a contatti dei controllori Allen Bradley.

Graficamente è possibile selezionare un'istruzione dalla barra degli strumenti e trascinarle sul rung nel quale la si vuole inserire.

Nella barra degli strumenti le varie istruzioni vengono suddivisi per categorie; utilizzando il pulsante , invece, viene aperta una finestra in cui vengono visualizzate tutte le istruzioni (Figura 9).

È possibile accedere ad un help in linea delle varie istruzioni ladder selezionando Help-→SLC Instruction Help.

h	Instruction Palette													
	чH	⊐	Э Е	₹∕E	\leftrightarrow	⇔	-00-	ABL	ABS	ACB	ACI	ACL	ACN	ACS
Ī	ADD	AEX	AHL	AIC	AND	ASN	ARD	ARL	ASC	ASR	ATN	awa	AWT	BSL
	BSR	BTR	BTW	cos	CPT	сти	СТД	COP	CLR	DCD	DDT	DEG	DLG	DIV
	DDV	ENC	EQU	FBC	FFL	FLL	FRD	FFU	GEQ	GRT	HSC	HSE	HSD	HSL
	INT	ШΜ	юм	IIE	IID	JMP	JSR	LN	LBL	LES	LEQ	LFL	LFU	LIM
	LOG	MCR	MSG	MEQ	моу	MUL	мум	NEG	NEQ	NOT	ONS	0.SF	OSR	OR
	PID	PTO	PWM	BAG	RAD	REF	RES	RET	RHC	BMP	RPI	RTO	SBR	SCL
	SCP	SIN	sac	SQL	sao	SQR	STE	STS	STD	SUB	sus	svc	SWP	TAN
	TDF	TND	TOD	TOF	TON	UID	UIE	UIF	XOR	XPY				

Figura 9 - Instruction Palette

In particolare, per aggiungere nuovi rung utilizzando il pulsante *m*, mentre per aggiungere un branch all'interno di un rung già esistente si deve utilizzare il pulsante *m*.

Ogni qual volta si inserisce una nuova istruzione all'interno di un programma ladder, l'editor marca il rung con una lettere *"e"*. Questa label indica che il rung è stato editato ma non ancora validato. Per effettuare la validazione e la verifica degli errori dei singoli programmi è sufficiente selezionare Edit->Verify File, oppure utilizzando il pulsante \square nella barra degli strumenti. È anche possibile effettuare la validazione dell'intero progetto selezionando Edit->Verify Project, oppure utilizzando il pulsante \square .

Quando si lavora in modalità *ONLINE* (selezionando **Comms→Go online**), l'editor permette di visualizzare il valore delle variabili utilizzate nei vari programmi ladder. È possibile, inoltre, modificare "a caldo" il programma, cioè quando il PLC è in *RUN*. In questo caso le variazioni apportate vengono marcate attraverso le label *"i"*, *"r"* e *"d"*, rispettivamente quando è stato inserito, modificato oppure cancellato un rung. Per poter testare queste modifiche bisognera prima accettare le modifiche selezionando Edit→Accept Rung (dopodicchè le label diventeranno maiuscole); successivamente si possono testare le modifiche selezionando Edit→Test Edits. Se, infine, si desidera di rendere permanenti le modifiche fatte è sufficiente selezionare Edit→Assemble Edits.

L'editor ladder permette di inserire un titolo per ogni program file e dei commenti per ogni singolo rung (Figura 10). Per poterlo fare basta evidenziare con il tasto sinistro il numero del

rung dove si vuole inserire il commento è selezionare Edit Comment nel contenxt menù; per inserire il titolo, invece, selezionare Edit Title. Questo strumento, insieme alla possibilità di utilizzare i nomi simbolici delle variabili, di aumentare la leggibilità del codice.



Figura 10 - Commenti all'interno del codice ladder

Facendo doppio click sul numero di un rung, infine, è possibile editare in modalità testo le istruzioni contenute in un rung (Figura 11).

Kan 2 Main						
	Programma di test					
0000	Primo King I:1 0.2 0 1 1746-IB16 1746-OV	, W16				
0001	BIT_INTERNO_1	<u></u>				
0002	JSR Jump To Subroutine SBR File Number U:3	H				
	Rung Finale					
0003	(E)					

Figura 11 - Editing testuale

Per una descrizione completa del set di istruzioni disponibili per i PLC della serie SLC 500 si faccia riferimento a [2].

5 – Esempio di programmazione

Lo scambio ferroviario

Si scriva un programma ladder per la gestione dello scambio ferroviario del tratto di linea ferroviaria riportato in Figura 12. Le specifiche sono:

- lo scambio può essere impegnato da un solo treno alla volta;
- la precedenza va data ai treni provenienti dal secondo binario (rail 2);
- quando il treno che tiene impegnato lo scambio supera il rilevatore FREE, lo scambio viene reso di nuovo disponibile;
- se un treno passa con il rosso deve essere azionato l'allarme e bisogna aprire il sezionatore del relativo binario;
- se un treno impiega più di 5 minuti per attraversare lo scambio, deve essere azionato l'allarme.

La lista degli ingressi e delle uscite è riportata in Tabella 1



Figura 12 - Lo scambio ferroviario

Tabella 1 - Ing	gressi ed uscite		
	Ingressi		Uscite
R1	Richiesta impegno scambio da parte del binario 1	RED1	Semaforo rosso al binario 1
R2	Richiesta impegno scambio da parte del binario 2	RED2	Semaforo rosso al binario 2
IN1	Segnale di avvenuto impegno scambio da parte del binario 1	GREEN1	Semaforo verde al binario 1
IN2	Segnale di avvenuto impegno scambio da parte del binario 2	GREEN2	Semaforo verde al binario 2
DN1	Segnale di avvenuto posizionamento dello scambio in posizione 1	MOV1	Posiziona scambio in posizione 1
DN2	Segnale di avvenuto posizionamento dello scambio in posizione 2	MOV2	Posiziona scambio in posizione 2
FREE	Segnale di avvenuto disimpegno del binario	SEZ1	Sezionatore linea binario 1
RESET ALARM	Reset dell'allarme	SEZ2	Sezionatore linea binario 2
		ALARM	Allarme

Riferimenti

- [1] RS Logix 500 Getting Results Guide, LG500-GR001A-EN-P, 2002 Rockwell Automation.
- [2] SLC 500 Instruction Set Reference Manual; 2002 Rockwell Automation.