

Corso di Calcolatori Elettronici I

Modi di indirizzamento del processore MC68000 (parte terza)

Prof. Roberto Canonico



Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione (DIETI)

Utilità di ulteriori modi di indirizzamento

- Quando un programma deve accedere a dati in memoria può usare:
 - Indirizzamento assoluto: Es. `MOVE $8100,D0`
 - Indirizzamento indiretto: Es. `MOVE (A1),D0`
 - Vantaggio del modo indiretto: l'indirizzo è determinato a runtime, e la stessa istruzione (ad es. all'interno di un ciclo) può operare su dati posti in locazioni diverse
 - Ci sono situazioni in cui un solo grado di libertà attraverso un registro `An` non è sufficiente
-

Utilità di ulteriori modi di indirizzamento (cont.)

- Ci sono situazioni in cui un solo grado di libertà attraverso un registro An non è sufficiente
 - Esempi
 - Accedere agli elementi di una matrice $A(i,j)$
 - Accedere ai campi di un array di record
 - Accedere ai campi di un record la cui posizione è determinata a tempo di esecuzione
 - Es. record di attivazione di una subroutine
 - Soluzione:
 - Metodi di indirizzamento che costruiscono l'EA mediante due o più componenti (detti anche *modi con modifica di indirizzo*)
 - $EA = C + R1 + R2 + \dots + Rk$
con C = valore costante espresso su n bit contenuto nella istruzione
 - Il processore MC68000 presenta diversi ulteriori modi di indirizzamento che rientrano in questa categoria
-

Indexed addressing

- Detto anche **diretto con registro indice**
 - In generale, l'Indexed Addressing combina due componenti mediante somma, per formare l'EA
 - $EA = C + R = B + I$
 - C è specificato nella istruzione e rappresenta l'indirizzo base (*base address*) B
 - R è contenuto in un registro indice (*index register*) e contiene il valore I da sommare al *base address* per ottenere l'EA (*spiazzamento*)
 - È adatto per accedere ai valori di array e di tabelle
 - Il processore MC68000 non supporta esplicitamente il modo Direct Indexed
-

Based Addressing

- Detto anche **con registro base**
 - Based Addressing è esattamente l'inverso dell'Indexed Addressing
 - Forma l'EA combinando due componenti mediante somma:
 - $EA = C + R = I + B$
 - Il primo componente C, specificato come parte dell'istruzione e quindi costante, assume il significato di *spiazzamento* (*displacement I*)
 - Il secondo componente è contenuto in un registro e rappresenta l'indirizzo base della struttura dati da accedere (*base address B*)
 - È adatto per accedere a campi di record di cui si conosca la posizione relativa ad assembly time, ma non quella iniziale
 - Il processore MC68000 supporta il Based Addressing attraverso il modo ***Indirect with displacement*** d16(An)
 - Es. `MOVE.L 6(A0), D2`
-

Based Indexed

- Il modo Based Indexed Addressing forma l'EA combinando una componente costante C e due componenti variabili mediante somma:
 - $EA = C + R1 + R2 = C + B + I$
 - B ha il significato di indirizzo base
 - I ha il significato di *displacement* ed è preso da un registro indice
 - Consente di calcolare a run time sia la posizione iniziale che quella relativa di tabelle ed array
 - Il processore MC68000 supporta lo Short Based Indexed ed il Long Based Indexed
 - Anche detti Indirect with displacement and index
-

MC68000: Short Based Indexed e Long Based Indexed

- $d8(An, X_m)$ **Short Based Indexed**
 - $d8$ spiazzamento costante ad 8 bit in $[-128, 127]$
 - An registro indirizzo
 - X_m è un qualunque registro D0-D7 o A0-A7 che svolge la funzione di registro indice e del quale si prendono solo i 16 bit meno significativi estesi a 32
 - $d16(An, X_m.L)$ **Long Based Indexed**
 - $d16$ spiazzamento costante a 16 bit in $[-32k, 32k-1]$
 - An registro indirizzo
 - X_m è un qualunque registro D0-D7 o A0-A7 che svolge la funzione di registro indice e del quale si considerano tutti i 32 bit
-

Relative Addressing

- “Relative” indica che il calcolo dell’indirizzo è relativo al Program Counter (PC)
 - Questo modo di indirizzamento calcola l’indirizzo effettivo come la somma di un displacement fisso specificato nell’istruzione e del valore corrente del PC
 - $EA = PC + displacement$
 - Fanno spesso uso di displacement piccoli, di 8 o 16 bit, per specificare indirizzi vicini all’istruzione corrente, anziché ricorrere a indirizzi assoluti di 32 bit
 - Il 68000 non consente di utilizzare questi modi di indirizzamento per specificare operandi che potrebbero essere modificati
-

Relative Indexed Addressing

- Variante del Relative
 - Funziona come il Based Indexex, ma il base register è sostituito dal PC
 - $EA = PC + Xi + displacement$
 - Può essere usato per saltare ad aree di memoria read-only, contenenti dati o istruzioni
-